

Adaptador PC-S5 USB

Interfaz del puerto USB del PC con el puerto TTY de 15 pines del PLC. El conector de 15 pines está hecho de metal sólido y contiene toda la electrónica. El adaptador PC-S5 USB obtiene la alimentación del puerto USB del ordenador. El adaptador se puede utilizar con S5 for Windows®, el Servidor OPC de IBH y STEP®5 V7.16 o superior. Incluye los Drivers para Windows 2000, Windows XP, Vista, Windows7 y Windows 8.



Es un cable activo, no requiere alimentación desde el puerto de programación del automático.

Referencia: 20220

Convertidor Bucle Corriente RS232 para S5

La electrónica SMD está ubicada en una carcasa de metal sólida D-Sub de 15 pines. La asignación de pines se ajusta a los siguientes autómatas de SIMATIC®: 90U, 95U, 100U, 101U, 115U, 135U y 155U. El conector D-Sub de 9 pines se enchufa al puerto serie (COM1 .. COM4) del ordenador. El automático debe ser activo y tiene que suministrar el bucle de corriente (2 x 20mA). Si el automático no tiene alimentación, el convertidor se puede usar con el adaptador de alimentación de IBH.



Referencia: 2020



AN CONSULT ESPAÑA, S.L.
Avda. Constitución, 21 - 28931 Móstoles - Madrid
Tel.: 91 613 00 31
Web: www.anconsult.com E-mail: comercial@anconsult.com