


## Aplicación Standar MICRO X32



Aplicación Estándar para los RTCU X32. La configuración se hace a través de la herramienta MICROConfiguration. La manera más fácil y sencilla de configurar su módulo RTCU sin tener nociones de programación.

Calificación: Sin calificación

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción

### Aplicación Estándar para los RTCU X32

Las funciones pre-programadas permiten generar mensajes SMS y/o llamadas con mensajes de voz grabados cuando por ejemplo cambia una entrada o una salida. Supervisión de la temperatura y GPS para geoperimetrage.

La configuración se puede hacer enviando mensajes SMS a la unidad o usando la herramienta **RTCU Micro Configuration Tool GRATUITA**.

[Aplicación MICRO standard](#)

[Acuerdo de Licencia y Garantía](#)